

Краткое руководство по эксплуатации Термокожух RVi-H1/12

Спецификация

Материал корпуса	Алюминий
Степень защиты	IP66
Габаритные размеры	410x118x107 мм
Полезное пространство	210x72x76 мм
Питание	DC 12 В
Мощность обогревателя	4,5 Вт
Мощность вентилятора	1,68 Вт
Вкл./выкл. обогрева	10°C /20°C
Вкл./выкл. охлаждения	40°C/30°C

1. Снимите заднюю крышку термокожуха.



2. Подключите кабели к соответствующим разъемам.



3. Установите камеру видеонаблюдения на монтажную пластину. **!Внимание: не допускается соприкосновение любых элементов телекамеры с нагревательным элементом. Расстояние между нагревательным элементом и объективом должно быть не менее 10мм.**



4. Задвиньте пластину в корпус.

5. Плотно прижав уплотнитель надежно закрепите заднюю крышку термокожуха двумя болтами.

6. Убедитесь, что кабели плотно обжаты гермовводами термокожуха.